

GG05

Gants butyle de protection NRBC

by **OUVRY®**

Nouveau produit



Réf. 511008AA



Description

Les gants en butyle NRBC protègent les mains des intervenants en milieu contaminé **NRBC** contre le risque liquide, gazeux et aérosol pendant un minimum de **24 heures**, suivant les recommandations OTAN (AEP 38), et contre un large spectre de **toxiques chimiques industriels**.

Il garantit une excellente résistance mécanique, et un confort optimal tout en permettant la réalisation de gestes techniques et de motricité fine tels que la prise de pous, la pose de perfusion, la manipulation de petits objets, l'utilisation d'écran tactile, etc.

Ses caractéristiques :

- **Motif texturé** au niveau de la pulpe des doigts, la paume et le dos de la main, qui assure un excellent « grip »
- Bout de l'index, majeur et pouce dépourvus de motif de texturation pour faciliter la prise de pous
- **Soufflets aux articulations** du pouce, index et majeur pour un meilleur confort
- Butyle de **faible épaisseur de 0,5mm** qui confère une **dextérité maximale**.

Des sous gants extensibles (inclus), portés sous les gants en butyle, apportent un confort supplémentaire.

Le gant OG05 est **ambidextre**, facile à enfiler et à enlever.

Nettoyage facile avec de l'eau savonneuse.

EN 388

ISO 374-1/Type B

EN 421

ISO 374-5

EN 16350



3111X



ABIKL



VIRUS



Caractéristiques

Composition : butyle

Gant composé d'une seule pièce moulée par injection

Coloris : noir

Performances techniques

Épaisseur	0,5 mm	
Dureté	53 Shore A	ISO 48-4 / ASTM D2240
Allongement à la rupture	526 %	ISO 37 / ASTM D412
Résistance déchirure	30,5 kN/m	ISO 34-1 méthode B / ASTM D624 type C

Mécanique :

Résistance à l'abrasion	Niveau 3	EN 388
Résistance à la coupure	Niveau 1	EN 388
Résistance à la déchirure	Niveau 1	EN 388
Résistance à la perforation	Niveau 1	EN 388
Dextérité	Niveau 5/5	EN 420

Résistance à la flamme :	Conforme	EN ISO 15025
--------------------------	----------	--------------

Protection chimique:

Acétone	> 480 min (classe 6)	EN 374
Méthanol	> 480 min (classe 6)	EN 374
Acétate d'éthyle	> 120 min (classe 4)	EN 374
Acide sulfurique	> 480 min (classe 6)	EN 374
Agents chimiques de guerre	> 24 heures	AEP 38 - SD 10g/m²

Informations complémentaires

Durée de stockage : 15 ans

Températures de stockage : -50°C / +60°C

Dimension sachet refermable : 45 x 20 x 3 cm

Disponible en 5 tailles qui couvrent 98% de la population

Tailles gants	Réf. article	N.N.O.
7	511008AA-7	8415-14-604-4029
8	511008AA-8	8415-14-604-4041
9	511008AA-9	8415-14-604-4042
10	511008AA-10	8415-14-604-4043
11	511008AA-11	8415-14-604-4044

« Ils nous protègent, nous les protégeons »

by **OUVRY®**

Distributeur:

tinovamed
Emergencies. Our Mission.

Tinovamed GmbH
Zielmattenring 6

4563 Gerlafingen
032 566 71 72

info@tinovamed.ch
tinovamed.ch

La société OUVRY se réserve le droit d'apporter toutes modifications, dans un but d'amélioration de ses produits